

TX MC SMALL

Két csatornás másolós adó

Telepítési és használati útmutató



Elemcsere:

Csavarhúzó segítségével szedje szét az adót. Tolja ki az elemet a tartóból, majd helyezze bele az új elemet, ügyeljen a polaritásra. Szerelje össze a távirányítót, majd próbálja ki.

A távirányító másolása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar. Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd anítani. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött. A távirányító akár négy különböző kódrendszerű és frekvenciájú adót is megtanulhat. Amennyiben a másolás után az MC SMALL gombnyomására nem reagál a vevő/vezérlés, tanítsa fel új távirányítóként.

BFT rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot az eredeti távadón.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

(Újabb típusoknál az 1-es és 2-es csatornák lenyomásával éri el ezt). Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.

V2 rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd ismétlje meg a műveletet ugyanazzal a gombbal, nyomja le és tartsa lenyomva. A LED folyamatos fényre vált, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.

FAAC rendszer tanítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot, és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd.

2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha az MC SMALL azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot a távirányítón (átlós kombináció)

Mi közben az eredeti távirányító LED-je villog tegye közel 2-3cm-re majd nyomja meg az eredeti távirányító csatorna gombját, ha a LED a másolás távirányítón folyamatos fényre váltott, akkor nyomja meg a másolás távirányító gombját. Hasonlóképp kell tanítani egymásra a FAAC adókat is.

